

附录 4 正压式空气呼吸器的使用

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------|-------------|-----|
| | | 头罩后拉罩住头部 | | | |
| | | 收紧颈带：两手抓住颈带两端向后拉，收紧颈带 | | 未按要求操作扣 5 分 | |
| 3 | | 收紧头带：两手抓住头带两端向后拉，收紧头带 | 5 | 未按要求操作扣 5 分 | 10 |
| 7 | | 检查面罩的密封性：手掌心捂住面罩接口，深吸一口气，应感到面罩向面部贴紧 | 5 | 未按要求操作扣 5 分 | 15 |
| | | 逆时针转动瓶阀手轮（至红色旋钮朝上，将供气阀与面罩对接并听到卡滑入白卡槽 | 5 | 未按步骤操作扣 5 分 | 19 |
| | | 打开颈带：然后同 | | | |
| | | 罩从面部由下向 | 未按步骤操作每步扣 2 分 | | |
| | | 终止使用 | 21 | | |
| | | 卸下器具 | | 未按要求操作扣 2 分 | |
| | | 关闭瓶阀：顺时针旋转瓶阀手轮，关闭瓶阀 | 32 | | |
| | | 系统排气：打开冲泄阀放空呼吸器 | | 未操作扣 3 分 | |
| | | 后，关闭冲泄阀 | | | |
| | | 合计 | 24 | | 100 |